

Non-Captive

Передача винт-гайка находится внутри корпуса, требуются внешние направляющие, линейное перемещение обеспечивает винт, проходящий через корпус актуатора

